

Katsetoe kinnitamine lihtredelitele

Sama juhend kehtib ka seinatoe kinnitamisel.

Paigalda kinnitusvahendid katsetoele nii, et kinnituses olevad augud osutavad ülespoole.



Aseta redel katsetoe kinnitustesse pildil näidatud moel.



Paigalda lukustuspoltide pingutusvõrudesse.

Paigalda pingutusvõrud katsetoe alapoolle ja lükka ka poldid kinnituste teisest osast läbi.
Paigalda T- käepidemutrid poltidele ja pinguta need.

Veendu alati mutrite kinnitustes enne redeli kasutamist!

